

【FM】【手动测试】打开FM，插入耳机然后选择将声音外放，发现杂音严重。

2023-01-17 15:59 - 余云涛 余

状态:	新建	开始日期:	2023-01-17
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	bessy liu	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
严重程度:	B-严重	提交人:	Allen
模块:	音视频	发现频度:	复现
描述			
测试步骤： 1、打开FM，插入耳机 2、然后选择speaker模式 预期测试结果：声音外放正常 实际测试结果：外放后杂音严重无法听清 复现概率：5/5			